



16 LISTADO DE COMPONENTES Y DESPIECES

A continuación se adjuntan el listado de componentes así como el despiece de las planchas con las referencias.

FC/FCR-60; FC/FCR-90; FC-FCR-120		
Referencia de componente	Modelo	Componente
001	FC-60	PLACA DE CROMO LISA
002	FCR-60	PLACA DE CROMO RANURADA
003	FC-90	PLACA DE CROMO LISA
004	FCR-90	PLACA DE CROMO RANURADA
005	FC-120	PLACA DE CROMO LISA
006	FCR-120	PLACA DE CROMO RANURADA
007	TODOS	SEPARADOR DE PLACA
008	TODOS	TERMOPAR
009	TODOS	BUJIA
010	TODOS	CABLE BUJIA
011	TODOS	SOPORTE TERMOPAR-BUJIA
012	FC/FCR-60 FC/FCR-120	QUEMADOR CUATRO RAMPAS
013	FC/FCR-90	QUEMADOR TRES RAMPAS
014	FC/FCR-60 FC/FCR-120	INYECTOR (1,7mm) G30/G31
015	FC/FCR-60 FC/FCR-120	INYECTOR (2,5mm) G20/G25
016	FC/FCR-90	INYECTOR (1,55mm) G30/G31
017	FC/FCR-90	INYECTOR (2,25mm) G20/G25
018	TODOS	CODO PORTA INYECTOR
019	FC/FCR-120	TUBO CONEXIÓN QUEMADOR IZQUIERDO
020	FC/FCR-120	TUBO CONEXIÓN QUEMADOR DERECHO
021	FC/FCR-90	TUBO CONEXIÓN QUEMADOR IZQUIERDO
022	FC/FCR-90	TUBO CONEXIÓN QUEMADOR DERECHO
023	FC/FCR-60	TUBO CONEXIÓN QUEMADOR

024	FC/FCR-120	PROTECCIÓN VÁLVULAS
025	FC/FCR-90	PROTECCIÓN VÁLVULAS
026	FC/FCR-60	PROTECCIÓN VÁLVULAS
027	TODOS	SOPORTE BULBO
028	FC/FCR-90 FC/FCR-120	BATERIA
029	FC/FCR-60	BATERIA
030	TODOS	VÁLVULA TERMOSTÁTICA
031	TODOS	BRIDA VÁLVULA
032	TODOS	SOPORTE QUEMADOR
033	FC/FCR-60	ENVOLVENTE
034	FC/FCR-90	ENVOLVENTE
035	FC/FCR-120	ENVOLVENTE
036	TODOS	GUÍA RECOLECTOR
037	TODOS	PATA
038	FC/FCR-60	FRONTAL
039	FC/FCR-90	FRONTAL
040	FC/FCR-120	FRONTAL
041	TODOS	RECOLECTOR
042	TODOS	PIEZOELÉCTRICO
043	TODOS	MANDO
044	FC/FCR-60	BASE INFERIOR
045	FC/FCR-90	BASE INFERIOR
046	FC/FCR-120	BASE INFERIOR
047	FC/FCR-60	SOPORTE VÁLVULA
048	FC/FCR-90	SOPORTE VÁLVULA
049	FC/FCR-120	SOPORTE VÁLVULA